



SintoCut UL

Detergente para lavado de herramientas a ultrasonidos

Desengrasante por inmersión para hierro y aleaciones.
Útil para la limpieza por ultrasonidos.

Prestaciones

- Se utiliza a bajas concentraciones
- Buen poder desengrasante
- Muy poca espuma
- Para la limpieza de metales



IRRITANTE

Presentación y uso

Se suministra en bidones de 25 y 60 litros.

Mezcla del 3% al 5% con agua a 50°C – 80°C.

Una vez las piezas estén lavadas, deben escurrirse y sumergirse en un baño de emulsión con taladrina.

Especificaciones técnicas:

Líquido amarillento.

pH al 5% = 13,0 ±0,5.

Densidad a 20°C = 1,20 ±0,01 g/ml.

Medio-ambiente

En caso de tener que deshacerse de el, debe contactar con una empresa especializada para su recogida y reciclaje correctos.

Precauciones de seguridad

R36 – Irrita los ojos.

R38 – Irrita la piel

S26 – En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúda a un médico.

S37 - Úsense guantes adecuados

S39 – Úsense protección para los ojos y la cara

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. TEL. +34 91 562 04 20.